



AJUSTE DE UNIDAD LASER SERIE...R SOBRE SOPORTE .

Este tipo de soporte està diseñado para adaptarse perfectamente a la serie...R de Lasers trazadores.

No obstante y a fin de evitar deterioros por incorrecta manipulación , le puntualizamos los siguientes pasos :

- 1.- Con una llave tipo "Allen" de 7 mm , soltar totalmente el tornillo nº 1. Asimismo aflojar el tornillo n 3.
- 2.- El tornillo nº 1 introducirlo entonces en el agujero roscado nº 2, haciendo fuerza, para provocar la auto-apertura del agujero nº 4 .
- 1.- Introducir por al agujero frontal nº 4 a tal efecto el laser trazador.
- 2.- Situarlo aproximadamente en el centro repartido de la longitud de dicho laser.
- 3.- Soltar entonces totalmente el tornillo , que está en el agujero central nº 2.
- 4.- Introducir de nuevo este tornillo, en su agujero original nº 1
- 5.- Reapretar racionalmente los dos tornillos nº 1 y 3.

De esta manera , evitaremos el rayado ó deterioro de la unidad láser al fijarse en su punto de destino.

MUDATA

Alluitz 6 48.200 DURANGO (Vizcaya)
Tel: 94 - 6201036 Fax: 94 - 6201832
www.mudata.es mudata@mudata.es